Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen 3
Allgemeine Verwendungshinweise 3
Verwendung dieses Benutzerhandbuchs 4

1. Einführung zur LaCie Hard Drive 6
1.1. Packungsinhalt 7
1.2. Mindestsystemvoraussetzungen 8

2. Anschließen des Geräts 9
2.1. Anschließen des USB 2.0-Schnittstellenkabels 10
2.2. Anschließen des FireWire 400-Schnittstellenkabels 11
2.3. Anschließen des optionalen Stromversorgungskabels 12
2.4. Starten des LaCie-Einrichtungsassistenten 13
2.5. Trennen der LaCie Hard Drive 14

3. Formatieren und Partitionieren 15
3.1. Formatieren für Windows 16
3.2. Formatieren für Mac 18

4. Informationen über Schnittstelle und Datenübertragung 19
4.1. USB 2.0-Anschluss 19
4.2. FireWire 400-Anschluss 19
4.3. Datenübertragungen 20

5. Fehlersuche 21
5.1. Mac 21
5.2. Windows 23

6. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst 25
6.1. Der technische Kundendienst von LaCie 26

7. Garantie 27

Hinweise zum Copyright

Copyright © 2007 LaCie. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von LaCie weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, wiedergegeben, abrufbar gespeichert oder in irgendeiner Form, sei es elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise, übermittelt werden.

Marken

Apple, Mac und Macintosh sind eingetragene Marken der Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 2000, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Andere Marken in diesem Handbuch sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zu Ihrer Information und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig auf Genauigkeit geachtet. LaCie übernimmt jedoch keine Haftung für falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument oder für die Verwendung der enthaltenen Informationen. LaCie behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Produkthandbuch ohne Vorbehalt zu ändern oder zu überarbeiten. LaCie ist nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

Canada Compliance Statement (Rechtshinweis für Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadische Vorschriften für störungserzeugende Geräte).

LaCie Hard Drive
Auf Erfüllung der FCC-Normen für Zuhause und Büro geprüft

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine Störung verursachen.
2. Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, auch Störungen, die beim Betrieb unerwünschte Folgen haben können.

HINWEIS: Das Gerät erfüllt nachweislich die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt eventuell Funkfrequenzenergien aus. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Bei einer Störung des Radio- oder Fernsehempfangs durch dieses Gerät (dies kann durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden) sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Gerät und Empfänger an Steckdosen unterschiedlicher Stromkreise anschließen.
- Den Händler oder einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Nicht von LaCie genehmigte Änderungen an diesem Produkt können die Zulassungen gemäß FCC und Industry Canada nichtig machen, sodass die Erlaubnis zum Betrieb des Produkts verwirkt ist.

VORSICHT: Änderungen, die vom Hersteller nicht genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsgenehmigung führen.

Erklärung des Herstellers für die CE-Zertifizierung

Wir, LaCie, erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024

Mit Bezug auf die folgenden Bedingungen: 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie; 89/336/EWG EMV-Richtlinie

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Altgeräte an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte und Elektroschrott abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung von entsorgten Altgeräten hilft, natürliche Ressourcen einzusparen, und dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über zugelassene Sammelstellen zur Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihrer Kommunalbehörde, dem örtlichen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

VORSICHT: Wenn die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden, erlischt eventuell die Garantie für die LaCie Hard Drive.

Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen

- Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und beachten Sie die Angaben zur Geräteinstallation genau.
- Öffnen Sie die LaCie Mobile Hard Drive nicht und versuchen Sie nicht, Änderungen daran vorzunehmen. Führen Sie niemals metallische Objekte in das Laufwerk ein, da dies einen elektrischen Schlag, Feuer, einen Kurzschluss oder gefährliche Emissionen verursachen kann. Die Komponenten der LaCie Mobile Hard Drive können nicht vom Benutzer gewartet werden. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, lassen Sie es von einem qualifizierten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von LaCie überprüfen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit (z. B. Regen) aus und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf die LaCie Mobile Hard Drive, da deren Inhalt in die Öffnungen der Festplatte gelangen könnte, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer und die LaCie Mobile Hard Drive geerdet sind. Wenn die Geräte nicht geerdet sind, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Netzanschluss 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (Schwankungen der Netzspannung nicht höher als ±10 % der Nominalüberspannung gemäß Überspannungskategorie II).

Allgemeine Verwendungshinweise

- Setzen Sie die LaCie Mobile Hard Drive keinen Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs von 5 bis 35 °C liegen, und keiner Betriebsluftfeuchtigkeit von mehr als 5-80 %, nicht kondensierend, und keiner Lagerluftfeuchtigkeit von mehr als 10-90 %, nicht kondensierend. Dadurch könnte die LaCie Mobile Hard Drive beschädigt oder das Gehäuse verformt werden. Stellen Sie die LaCie Mobile Hard Drive nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch zu kalte oder feuchte Umgebungen können Schäden an der LaCie Mobile Hard Drive verursachen.
- Ziehen Sie stets das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Risiko eines Blitzeinschlags besteht oder die LaCie Mobile Hard Drive während eines längeren Zeitraums nicht verwendet wird, da sich sonst die Gefahr von Stromschlägen, Feuer oder Kurzschlüssen erhöht.
- Verwenden Sie nur das mit dem

Gerät gelieferte Netzteil.

- Stellen Sie die LaCie Mobile Hard Drive nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte auf, wie Fernsehgeräte, Radios oder Lautsprecher. Dadurch kann der Betrieb der anderen Geräte beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die LaCie Mobile Hard Drive nicht in der Nähe von Quellen für magnetische Störungen auf, wie z. B. Computerbildschirme, Fernsehgeräte oder Lautsprecher. Durch magnetische Störungen können der Betrieb und die Stabilität der LaCie Mobile Hard Drive beeinträchtigt werden.Stellen Sie keine schweren Objekte auf die LaCie Mobile Hard Drive und üben Sie keine übermäßige Kraft auf sie aus.Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die LaCie Mobile Hard Drive aus. Falls Sie am Gerät eine Fehlfunktion entdecken, schlagen Sie in diesem Handbuch im Kapitel „Fehlersuche“ nach.

VORSICHT: Damit die FCC-Emissionsgrenzwerte eingehalten und Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verhindert werden, muss ein abgeschirmtes Anschlusskabel verwendet werden. In jedem Fall darf nur das mitgelieferte Anschlusskabel verwendet werden.

Verwendung dieses Benutzerhandbuchs

Einige Abschnitte dieses Benutzerhandbuchs enthalten Informationen, die nicht auf alle LaCie Little Disk-Modelle zutreffen. Suchen Sie nach Hinweisen zum Handbuch wie dem rechts abgebildeten Hinweis, um zu bestimmen, ob der Abschnitt auf Ihr Modell der LaCie Little Disk zutrifft.

- Neben Modellen, auf die der Abschnitt ZUTRIFFT, befindet sich das Symbol ✔.
- Neben Modellen, auf die der Abschnitt NICHT zutrifft, befindet sich das Symbol ✘.

Abschnitte, die auf alle Little Disk-Modelle zutreffen, enthalten keine Hinweise zum Handbuch.

Hinweis zum Handbuch:

✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0

✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0

✔ Little Disk Portable Hard Drive U&I (USB und FireWire)

Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0

Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0

Little Disk Portable Hard Drive U&I

Wichtige Informationen: Für den Verlust, die Beschädigung oder Vernichtung von Daten während des Betriebs einer LaCie Festplatte haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden, empfiehlt LaCie dringend, ZWEI Kopien Ihrer Daten zu erstellen; eine Kopie zum Beispiel auf Ihrer externen Festplatte und eine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeicher. LaCie bietet ein komplettes Sortiment an CD- und DVD-Laufwerken an. Sollte Sie weitere Informationen zur Datensicherung wünschen, so finden Sie diese auf unserer Webseite.

Wichtige Informationen: 1 GB = 1.000.000.000 Byte. 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Der verfügbare Speicher der Festplatte nach der Formatierung hängt von der Betriebsumgebung ab und liegt etwa 5 bis 10 % unter der Ausgangskapazität im Rohzustand.

1. Einführung zur LaCie Hard Drive

Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt anspruchsvoller Designleistung hat LaCie eine neue Reihe von zeitlosen Festplatten entwickelt, die Funktionalität mit modernster Hi-Tech verbinden. Diese neuesten Festplatten sind leistungsorientierte Lösungen, mit denen Sie jede Anwendung mühelos einsetzen können.Die ideal für hohe Leistung beanspruchende Anwendungen geeignete LaCie Hard Drive erfüllt Ihre anspruchsvollen Erfordernisse im Bereich der Datenverarbeitung. Mit der LaCie Hard Drive, die sich durch ihre Sicherheit und Stabilität auszeichnet, erweitern Sie auf perfekte Weise die Speicherkapazität Ihres Computers. Sie können sie in Bereiche (Partitionen) für unterschiedliche Daten unterteilen oder keine Änderungen vornehmen und die Festplatte als ein großes Volumen verwenden.

Merkmale

- Für professionelle Ansprüche
- Speichern, Sichern und Austausch Ihrer Dateien
- Einfache Handhabung, Einrichtung per Plug & Play

1.1. Packungsinhalt



1. LaCie Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0
   oder
   LaCie Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0
   oder
   LaCie Little Disk Portable Hard Drive U&I
2. Stromversorgungskabel*
3. FireWire 400-Kabel**
4. USB-Verlängerungskabel
5. Installationsanleitung

Wichtige Informationen: Bewahren Sie die Verpackung auf. Wenn die Festplatte repariert oder gewartet werden muss, ist sie in der Originalverpackung einzusenden.

* Das USB-Stromversorgungskabel ist nicht im Lieferumfang der Little Disk Pocket Hard Drive enthalten.
** Das FireWire 400-Kabel ist nicht im Lieferumfang der Little Disk Pocket Hard Drive und Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 enthalten.

1.2. Mindestsystemvoraussetzungen

Windows

- Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista
- Pentium mit 233 MHz oder höher
- Mindestens 32 MB RAM
- USB 2.0- oder FireWire 400*-Schnittstelle
- Internet-Anbindung (zum Herunterladen von Updates)

Mac

- Mac OS 10.3 oder höher
- G3 oder höher oder Intel Core-Prozessor
- Mindestens 32 MB RAM
- USB 2.0- oder FireWire 400*-Schnittstelle
- Internet-Anbindung (zum Herunterladen von Updates)

Linux

- Linux 2.4 / 2.6
- Mindestens 32 MB RAM
- USB-Schnittstelle
- USB 2.0- oder FireWire 400*-Schnittstelle
- Internet-Anbindung (zum Herunterladen von Updates)

2. Anschließen des Geräts

Mit diesen Schritten können Sie die LaCie Hard Drive schnell am Computer anschließen und in Betrieb nehmen.

Schritt 1	2.1. Anschließen des USB 2.0-Kabels ✔ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive U&I 2.2. Anschließen des FireWire 400-Kabels ✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✘ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive U&I	Seite 10 Seite 11
Schritt 2	2.3. Anschließen des optionalen Stromversorgungskabels ✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive U&I	Seite 12
Schritt 3	2.4. Starten des LaCie-Einrichtungsassistenten	Seite 13
Schritt 4	3. Formatieren und Partitionieren	Seite 23

2.1. Anschließen des USB 2.0-Schnittstellenkabels

1. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Ziehen Sie das integrierte USB 2.0-Kabel vollständig heraus (Abb. 2.1.A). Das Kabel ist etwa 5 cm lang. Versuchen Sie nicht, es weiter herauszuziehen.
3. Stecken Sie den USB 2.0-Stecker in einen freien USB 2.0-Anschluss des Computers (Abb. 2.1.B). Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, schließen Sie das integrierte USB 2.0-Kabel an ein USB-Verlängerungskabel und das Verlängerungskabel an den Computer an.
4. Nach einigen Sekunden ist die Festplatte am Computer angemeldet und erscheint auf dem Desktop (Mac) oder unter „Arbeitsplatz“ (Windows).
5. Fahren Sie mit Abschnitt 2.4. Starten des LaCie-Einrichtungsassistenten fort.



Abb. 2.1.A

Wichtige Informationen: Wenn die Little Disk Portable Hard Drive nicht innerhalb einiger Sekunden nach dem Anschließen des USB-Schnittstellenkabels eingeschaltet wird, fahren Sie mit Abschnitt 2.3. Anschließen des optionalen Stromversorgungskabels fort.



Abb. 2.1.B

2.2. Anschließen des FireWire 400-Schnittstellenkabels

Hinweis zum Handbuch:

✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0

✘ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0

✔ Little Disk Portable Hard Drive U&I

1. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Schließen Sie ein Ende des FireWire-Kabels an einen freien FireWire-Anschluss des Computers an (Abb. 2.2.A).
3. Schließen Sie das andere Ende des FireWire-Kabels an eine der FireWire-Schnittstellen der Festplatte an (Abb. 2.2.B).
4. Nach einigen Sekunden ist die Festplatte am Computer angemeldet und erscheint auf dem Desktop (Mac) oder unter „Arbeitsplatz“ (Windows).
5. Fahren Sie mit Abschnitt 2.4. Starten des LaCie-Einrichtungsassistenten fort.



Abb. 2.2.A



Abb. 2.2.B

2.3. Anschließen des optionalen Stromversorgungskabels

Hinweis zum Handbuch:

✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0

✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0

✔ Little Disk Portable Hard Drive U&I

Falls die Stromversorgung Ihrer Festplatte nicht ausschließlich über den USB-Bus an Ihrem Computer erfolgen kann, können Sie die Festplatte mithilfe des mitgelieferten USB-Stromversorgungskabels mit zusätzlichem Strom vom Computer versorgen.

1. Schließen Sie den kleineren Anschluss des Stromversorgungskabels an der Rückseite der LaCie Festplatte an (Abb. 2.3.A).
2. Schließen Sie den USB-Anschluss des USB-Stromversorgungskabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an (Abb. 2.3.B).



Abb. 2.3.A



Abb. 2.3.B

Wichtige Informationen: Wenn das USB-Stromversorgungskabel in Ihrer speziellen Computerkonfiguration nicht verwendet werden kann, bietet LaCie ein als separates Zubehör erhältliches Netzteil an. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem LaCie Händler oder vom LaCie Kundendienst.

2.4. Starten des LaCie-Einrichtungsassistenten

Vor der Verwendung des Laufwerks muss die Software LaCie Setup Assistant gestartet werden, um das Laufwerk zu formatieren. Die Software führt folgende Aktionen aus:

- Optimieren des Laufwerks entsprechend Ihren Anforderungen
- Kopieren des Handbuchs und des Softwarepakets auf die LaCie Festplatte.

WICHTIGE INFORMATIONEN: LaCie empfiehlt, das Benutzerhandbuch und das Softwarepaket nach der Einrichtung des Geräts auf die interne Festplatte oder ein anderes Medium zu kopieren.

So starten Sie den LaCie-Einrichtungsassistenten:

Windows: Doppelklicken Sie unter „Arbeitsplatz“ auf das LaCie-Laufwerkssymbol.

Mac: Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol “LaCie Setup Assistant” (LaCie Einrichtungsassistent).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Wenn Sie den LaCie-Einrichtungsassistenten nicht starten oder ihn beenden, nachdem die Formatierung begonnen hat, ist das Laufwerk nicht einsatzbereit und muss manuell formatiert werden. Das Benutzerhandbuch und die Dienstprogramme sind dann nicht auf der Festplatte verfügbar und müssen von der LaCie-Website **www.lacie.com**

TECHNISCHER HINWEIS: Der LaCie-Einrichtungsassistent lässt Ihnen auch weiterhin die Möglichkeit, Ihr computerspezifisches Datenträgerdienstprogramm zur Formatierung und Partitionierung Ihres LaCie-Laufwerks zu verwenden. Schließen Sie einfach alle Schritte des Einrichtungsassistenten ab. Verwenden Sie dann das computerspezifische Datenträgerdienstprogramm, um das Laufwerk neu zu formatieren (Datenträgerverwaltung unter Windows oder Disk Utility für Mac). Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 3. Optionales Formatieren und Partitionieren.

2.5. Trennen der LaCie Hard Drive

Externe USB-Geräte werden über Plug & Play integriert. Das heißt, dass das Gerät während des Computerbetriebs angeschlossen und wieder getrennt werden kann. Um einen Systemabsturz zu vermeiden, befolgen Sie beim Trennen der LaCie Festplatte die folgenden Regeln:

Windows

1. Klicken Sie in der **Taskleiste** (unten rechts auf dem Bildschirm) auf das **Auswurfsymbol** (zu erkennen am kleinen grünen Pfeil über einem Hardwaregerät).
2. In einer Meldung werden die Geräte aufgelistet, die mit dem Auswurfsymbol angesteuert werden können („Safely remove...“ [Sicheres Entfernen von...]). Klicken Sie auf die LaCie Festplatte.
3. Die folgende Meldung wird angezeigt: „Hardware kann jetzt entfernt werden“ (oder eine ähnliche Formulierung). Jetzt können Sie das Gerät trennen.

Mac

1. Ziehen Sie das Festplattensymbol auf das Papierkorb-Symbol.
2. Wenn das Symbol nicht mehr auf dem Desktop angezeigt wird, können Sie die Festplatte trennen.



3. Formatieren und Partitionieren

Wenn Sie die Festplatte angeschlossen haben und sie vom Betriebssystem (Windows oder Mac OS X) erkannt wird, können Sie sie formatieren und partitionieren. Damit Informationen auf einer Festplatte gespeichert werden können, muss sie ein Dateisystem besitzen und in Abschnitte unterteilt worden sein, in denen die gespeicherten Daten abgelegt werden. Dieser Vorgang wird als **Formatieren** bezeichnet.

Technischer Hinweis: Die LaCie Hard Drive ist mit FAT-32 (MS-DOS) vorformatiert und für die Verwendung unter Mac und Windows optimiert. Erläuterungen zu anderen möglichen Dateiformaten finden Sie weiter unten unter „Dateisystemformate".

Was ist Formatieren?

Wenn eine Festplatte formatiert wird, geschieht Folgendes: Das Betriebssystem löscht alle Systemverwaltungsdaten auf der Festplatte, prüft die Festplatte, um sicherzustellen, dass alle Sektoren zuverlässig arbeiten, markiert schadhafte Sektoren (zerkratzte Stellen) und erstellt interne Adresstabellen, die später Daten auffindbar machen. Ihre LaCie Hard Drive ist mit FAT-32 (MS-DOS) vorformatiert. Um die Festplatte neu zu formatieren, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

Wichtige Informationen: Durch die Neuformatierung werden alle Daten von der Festplatte gelöscht. Falls Sie Informationen schützen oder weiter verwenden möchten, sichern Sie diese Informationen vor der Neuformatierung.

Was ist Partitionieren?

Sie können die Festplatte auch in Abschnitte unterteilen, die als Partitionen bezeichnet werden. Bei einer Partition handelt es sich um einen Bereich des Speicherplatzes der Festplatte, der für die Aufnahme von Dateien und Daten erstellt wird. Beispielsweise könnten Sie drei Partitionen auf Ihrer Festplatte erstellen: eine Partition für Ihre Office-Dokumente, eine als Datensicherung und eine für Ihre Multimedia-Dateien. Auch wenn Sie die Festplatte mit einer anderen Person in Ihrem Haushalt oder Büro teilen, können Sie eine Partition für jede Person erstellen, die die Festplatte verwendet. Die Partitionierung ist optional.

Dateisystemformate

Es wird zwischen drei Dateisystemformat-Kategorien unterschieden: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) und Mac OS Extended (HFS+). Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle rechts.

Empfohlene Verwendung von NTFS:

Sie nutzen die Festplatte nur unter Windows 2000 oder Windows XP (grundsätzlich ist die Leistung gegenüber FAT32 besser). Das Dateisystem ist als schreibgeschütztes System mit Mac OS ab Version 10.3 kompatibel.

Empfohlene Verwendung von HFS+:

Sie nutzen die Festplatte nur auf Macs; grundsätzlich ist die Leistung gegenüber FAT32 besser. Dieses Dateisystem ist NICHT mit Windows kompatibel.

Empfohlene Verwendung von FAT 32 (MS-DOS):

Sie nutzen Ihre Festplatte sowohl unter Windows als auch unter Mac OS 9.x oder 10.x oder sowohl unter Windows 2000, XP als auch unter 98 SE. Die maximale Einzeldateigröße ist 4 GB.

3.1. Formatieren für Windows

Das Formatieren der Festplatte eines Computers, auf dem Windows 2000 oder Windows XP installiert ist, erfolgt in zwei Schritten: (1) Installieren einer Signatur auf der Festplatte und (2) Formatieren der Festplatte. Bei diesen Schritten wird alles gelöscht, was sich auf der Festplatte befindet.

VORSICHT: Durch die Ausführung dieser Schritte werden alle Daten von der Festplatte gelöscht. Informationen, die noch benötigt werden, müssen gesichert werden, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen.

1. Schließen Sie die Festplatte über die USB-Schnittstelle an den Computer an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Verwalten** aus.
3. Klicken Sie im Fenster „Computerverwaltung“ auf **Datenträgerverwaltung** (unter der Gruppe **Datenspeicher**).
4. Wenn das Fenster „Assistent zum Initialisieren und Konvertieren von Datenträgern“ geöffnet wird, klikken Sie auf **Abbrechen**.
5. Windows listet die Festplatten auf, die auf dem System installiert sind. Suchen Sie die Festplatte mit dem Symbol ⛔. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie **Initialisieren**.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld **Nicht zugeordnet** rechts, und wählen Sie **Neue Partition...**
7. Klicken Sie auf der ersten Seite des Assistenten zum Erstellen neuer Partitionen auf **Weiter**
8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Klicken Sie auf **Weiter**.

■ (Fortsetzung auf nächster Seite)



Abb. 3.1.2.A


New Partition Wizard
Welcome to the New Partition Wizard
This wizard helps you create a partition on a basic disk.
A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. You can use any version of Windows or MS-DOS to gain access to partitions on basic disks.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Abb. 3.1.2.B

10. Klicken Sie auf **Weiter**.
11. Klicken Sie auf **Weiter**.
12. Im Fenster „Partition formatieren“ können Sie die Option **Schnellformatierung** wählen. Dadurch wird die Formatierung beschleunigt; allerdings wird die Festplatte von der Festplattenverwaltung nicht auf Fehler überprüft. LaCie empfiehlt, **Schnellformatierung** NICHT auszuwählen. Klicken Sie auf **Weiter**.
13. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Formatierung zu starten.
14. Die Windows Datenträgerverwaltung formatiert und partitioniert die Festplatte gemäß Ihren Einstellungen, und die Festplatte wird in **Arbeitsplatz** als betriebsbereit angezeigt.


New Partition Wizard
Format Partition
To store data on this partition, you must format it first.
Choose whether you want to format this partition, and if so, what settings you want to use.
Do not format this partition
Format this partition with the following settings:
File system:
NTFS
Allocation unit size:
Default
Volume label:
New Volume
Perform a quick format
Enable file and folder compression
< Back
Next >
Cancel

Abb. 3.1.2.C



Abb. 3.1.2.D

Wichtige Informationen: Einen ausführlichen Vergleich der verschiedenen Dateisystemformate finden Sie in Abschnitt 3. Formatieren und Partitionieren.

3.2. Formatieren für Mac

1. Schließen Sie die Festplatte an den Computer an und warten Sie, bis sie auf dem Computer angemeldet wird.
2. Wählen Sie in der Finder-Menüleiste **Utilities** [Dienstprogramme] im Menü **Go** [Start] aus.
3. Doppelklicken Sie im Ordner „Utilities“ [Dienstprogramme] auf **Disk Utility** [Festplattendienstprogramm].
4. Das Fenster "Disk Utility" [Festplattendienstprogramm] wird geöffnet. Wählen Sie das Volumen **LaCie Hard Drive** in der Liste der verfügbaren Festplatten auf der linken Seite des Fensters aus.

So formatieren Sie die Festplatte für Windows und Mac neu:

a. Wählen Sie die Registerkarte **Erase** [Löschen] aus.
b. Wählen Sie **MS-DOS File System** [MS-DOS-Dateisystem] (FAT 32) im Menü **Volume Format** [Volumenformat] aus.
c. Geben Sie einen Namen für die Festplatte mit höchstens 11 Zeichen ein. Klicken Sie auf **Erase** [Löschen]. Klicken Sie erneut auf **Erase** [Löschen].
d. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5. Wählen Sie die Registerkarte **Partition** aus.
6. Wählen Sie in der Option **Volume Scheme:** [Volumenaufteilung] die Anzahl der gewünschten Partitionen. Unter Mac OS 10.x kann die Festplatte in bis zu 16 Partitionen unterteilt werden. Sie können die Größe der Partitionen mit der Einstellleiste festlegen, die die einzelnen Partitionen im Bereich **Volume Scheme** [Volumenaufteilung] abgrenzt.
7. Geben Sie im Bereich **Volume Information** [Volumeninformationen] einen Namen für die verschiedenen Volumen (Partitionen) ein und bestimmen Sie das Volumenformat (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX File System oder MS-DOS, wenn Sie Schritt 5 ausgeführt haben).
8. Nachdem Sie die Volumenoptionen festgelegt haben, klicken Sie auf **Partition** [Partitionieren]. Klicken Sie erneut auf **Partition** [Partitionieren], wenn die Warnmeldung angezeigt wird, um fortzufahren.
9. Das Mac Datenträgerdienstprogramm formatiert und partitioniert die Festplatte gemäß Ihren Einstellungen, und die Festplatte ist betriebsbereit.

VORSICHT: Durch die Ausführung dieser Schritte werden alle Daten von der Festplatte gelöscht. Informationen, die noch benötigt werden, müssen gesichert werden, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen.



Abb. 3.2.2.

Wichtige Informationen: Einen ausführlichen Vergleich der verschiedenen Dateisystemformate finden Sie in Abschnitt 3. Formatieren und Partitionieren.

Wichtige Informationen: Apple empfiehlt das Format Mac OS Extended, soweit kein besonderer Grund für die Verwendung von UNIX File System (UFS) vorliegt, da es der von Macintosh-Benutzern gewohnten Bedienweise am besten entspricht.

4. Informationen über Schnittstelle und Datenübertragung

4.1. USB 2.0-Anschluss

Bei der USB-Technologie handelt es sich um einen seriellen Eingang/Ausgang für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer oder an andere Peripheriegeräte. Hi-Speed USB 2.0 ist die neueste Form dieses Standards und bietet die Bandbreite und Datenübertragungsraten, die für Hochgeschwindigkeitsgeräte wie Festplatten, CD-/DVD-Laufwerke und digitale Kameras erforderlich sind.

USB 2.0-Kabel

Die LaCie Festplatte besitzt ein integriertes Hi-Speed USB 2.0-Kabel, um die maximale Datenübertragungsrate an einem Hi-Speed USB 2.0-Anschluss nutzen zu können. Das Kabel kann auch an einen USB 1.1-Anschluss angeschlossen werden. In diesem Fall ist die Leistung der Festplatte jedoch auf die USB 1.1-Übertragungsrate beschränkt.

USB 2.0-Kabelende

USB-Symbole

Mit diesen Symbolen können Sie die USB-Schnittstelle ganz einfach identifizieren. Sie befinden sich auf USB-Kabeln und bei bestimmten Computern neben den USB-Anschlüssen.

USB 2.0-Symbol	USB 1.1-Symbol
USB-Symbol	

4.2. FireWire 400-Anschluss

Bei der Technologie von FireWire 400 (auch als IEEE 1394a bezeichnet) handelt es sich um einen seriellen Hochgeschwindigkeitseingang/-ausgang für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer oder an andere Peripheriegeräte.

FireWire-Kabel

Grundsätzlich sind zwei Arten von FireWire 400-Kabeln erhältlich: 6-auf-6-polige und 6-auf-4-polige (nicht im Lieferumfang enthalten) Kabel.

FireWire 400-Kabel und Kabelanschluss

iLink/DV-Kabel und Kabelanschluss (separat erhältlich)

FireWire-Symbole

Mithilfe dieser Symbole lässt sich die FireWire-Schnittstelle ganz einfach identifizieren. Sie befinden sich auf FireWire-Kabeln und bei bestimmten Computern neben den FireWire-Anschlüssen.

FireWire-Symbol	iLink-Symbol	DV-Symbol

4.3. Datenübertragungen

Als Datenübertragung wird der für eine bestimmte Aufgabe erforderliche Datenstrom bezeichnet. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Datenübertragung vom Datenträger zum Arbeitsspeicher des Computers oder zwischen verschiedenen Speichergeräten. Sie sollten möglichst das Ende einer Datenübertragung abwarten, bevor Sie Anwendungen an derselben USB 2.0-Schnittstelle starten. Bei Computern mit USB 2.0-Controllern*, die dem OHCI-Standard nicht entsprechen, können Unregelmäßigkeiten auftreten. Auch für alle anderen Konfigurationen können wir keinen uneingeschränkt fehlerfreien Betrieb zusichern.

Bei einem Systemabsturz gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das USB 2.0-Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist und die Festplatte mit dem Computer verbindet. Wenn Sie nicht das USB 2.0-Kabel verwenden, das im Lieferumfang der LaCie Festplatte enthalten ist, überprüfen Sie, ob das verwendete Kabel zertifiziert ist.
2. Ziehen Sie das USB 2.0-Kabel vom Computer ab. Warten Sie 30 Sekunden. Schließen Sie das Kabel wieder an.

VORSICHT: Die angeschlossenen Geräte dürfen mit den USB-Kabeln nicht zu einer Ringkonfiguration verkettet werden. Da USB-Anschlüsse oder -Geräte keine Endwiderstände benötigen, sollten die nicht verwendeten USB-Anschlüsse frei bleiben.

Technischer Hinweis: **Controller** – Eine Komponente oder eine elektronische Karte (hier als „Controller-Karte“ bezeichnet), die dem Rechner die Kommunikation oder die Verwaltung bestimmter Peripheriegeräte ermöglicht. Ein externer Controller ist eine Erweiterungskarte, die in einen freien Steckplatz (d. h. PCI oder PCMCIA) Ihres PCs eingebaut wird und über die ein Peripheriegerät (CD-R/RW-Laufwerk, Scanner oder Drucker) mit dem Rechner verbunden werden kann. Ist Ihr Computer nicht mit einer USB-Controller-Karte ausgestattet, können Sie einen externen Controller über LaCie beziehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem LaCie Händler oder vom technischen Kundendienst von LaCie (Abschnitt 6. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst).

5. Fehlersuche

Wenn Ihre LaCie Hard Drive nicht ordnungsgemäß funktioniert, ermitteln Sie die Fehlerursache anhand der folgenden Liste. Wenn Sie alle Punkte der Prüfliste abgearbeitet haben und Ihre Festplatte immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die FAQs (Häufig gestellte Fragen), die regelmäßig auf unserer Website **www.lacie.com** veröffentlicht werden. Möglicherweise finden Sie hier eine Lösung für Ihr Problem. Außerdem stehen Ihnen auf unserer Download-Seite die neuesten Software-Updates zur Verfügung.

Benötigen Sie weitere Unterstützung, wenden Sie sich bitte an Ihren LaCie Händler oder an den Kundendienst von LaCie (Details finden Sie in Abschnitt 6. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst).

Handbuchaktualisierung

LaCie ist bemüht, Ihnen die neuesten und umfassendsten Benutzerhandbücher auf dem Markt zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Ihnen ein benutzerfreundliches Format anzubieten, damit Sie das neue Gerät schnell installieren und seine zahlreichen Funktionen nutzen können.

Wenn in Ihrem Benutzerhandbuch die Konfigurationen des von Ihnen erworbenen Produkts nicht beschrieben sind, finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs auf unserer Website.

www.lacie.com

5.1. Mac

Problem	Frage	Antwort
Die Festplatte wird vom Computer nicht erkannt.	Wird die Festplatte auf dem Desktop durch ein Symbol dargestellt?	Auf dem Desktop sollte ein Symbol für die LaCie Festplatte angezeigt werden. Wenn die Festplatte nicht angezeigt wird, befolgen Sie die weiteren Hinweise zur Fehlerbehebung, um das Problem einzugrenzen.
	Erfüllt Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen für diese Festplatte?	Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 1.2. Mindestsystemvoraussetzungen.
	Haben Sie die für die jeweilige Schnittstelle bzw. das Betriebssystem erforderlichen Installationsschritte ausgeführt?	Lesen Sie die Installationsschritte in Abschnitt 2.1. Anschließen des USB 2.0-Schnittstellenkabels durch.
	Sind beide Enden des USB-Kabels fest angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob beide Enden des USB-Kabels richtig und fest angeschlossen sind. Ziehen Sie die Kabel ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie die Kabel dann erneut an. Wenn die Festplatte nicht erkannt wird, starten Sie den Computer neu und beginnen Sie erneut mit der Überprüfung.
	Wird die Festplatte ausreichend mit Strom versorgt?	Wenn die LED an der Vorderseite der Festplatte nicht leuchtet, erhält die Festplatte möglicherweise nicht genügend Strom vom USB-Bus des Computers. Schließen Sie das USB-Stromversorgungskabel an, wie im Abschnitt 2.3 Anschließen des optionalen Stromversorgungskabels beschrieben.

Problem	Frage	Antwort
Die Festplatte wird vom Computer nicht erkannt.	Arbeiten die USB-Busse Ihres Computers ordnungsgemäß?	Öffnen Sie den **Apple System Profiler**, erweitern Sie die Liste **Hardware** und klicken Sie auf **USB**. Wenn Ihr Gerät nicht angezeigt wird, überprüfen Sie noch einmal die Kabel und versuchen es mit den anderen hier genannten Lösungen.
	Gibt es einen Konflikt mit anderen Gerätetreibern oder externen Geräten?	Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LaCie.
	Ist die Festplatte formatiert?	Stellen Sie sicher, dass die Festplatte korrekt formatiert wurde. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt 3. Formatieren und Partitionieren.
	Unterstützt das Betriebssystem Ihres Computers das Dateisystem?	Überprüfen Sie die Dokumentation Ihres Computers. Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt 3. Formatieren und Partitionieren.
Fehlermeldungen unter Mac OS 10.x.	Wurde beim Kopieren in ein FAT 32-Volumen die Meldung „Fehler –50“ angezeigt?	Beim Kopieren von Dateien oder Ordnern von Mac OS 10.x in ein FAT 32-Volumen können Dateinamen mit bestimmten Zeichen nicht kopiert werden. Zu diesen Zeichen gehören u. a.:? < > / \ : Überprüfen Sie Ihre Dateien und Ordner und stellen Sie sicher, dass diese Zeichen nicht verwendet werden.
	Wurde eine Fehlermeldung mit der Aussage angezeigt, dass Ihre Festplatte bei Aktivierung aus dem „Leerlaufmodus“ abgemeldet wurde?	Ignorieren Sie diese Meldung. Die Festplatte wird automatisch erneut auf dem Desktop angemeldet. LaCie Festplatten sparen Energie, indem sie zum Stillstand kommen, wenn Sie Ihren Computer in den Leerlaufmodus schalten. Wenn der Computer dann aus dem Leerlaufmodus wieder aktiviert wird, hat die Festplatte nicht genug Zeit, aus dem Leerlaufmodus wieder die normale Drehgeschwindigkeit zu erreichen.
Die Festplatte arbeitet nur langsam.	Sind andere USB-Geräte an demselben Anschluss oder Hub angeschlossen?	Entfernen Sie die anderen USB-Geräte, um festzustellen, ob sich die Leistung der Festplatte dadurch verbessert.
Die Festplatte ist kaum schneller, wenn sie über Hi-Speed USB 2.0 angeschlossen ist.	Benutzen Sie Mac OS 10.x?	Apple hat erst kürzlich damit begonnen, native Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse in Computer einzubauen. Um die Hi-Speed USB 2.0-Datenübertragungsraten zu erreichen, müssen Sie eine Hi-Speed USB 2.0-PCI oder -PC-Karte in Ihren Computer einbauen.

Problem	Frage	Antwort
Die Festplatte ist kaum schneller, wenn sie über Hi-Speed USB 2.0 angeschlossen ist.	Ist die Festplatte an einer USB 1.1-Schnittstelle am Computer oder einem USB 1.1-Hub angeschlossen?	Wenn die Festplatte an einer USB 1.1-Schnittstelle oder einem USB 1.1-Hub angeschlossen ist, ist dies normal. Ein Hi-Speed USB 2.0-Gerät kann nur die Hi-Speed USB 2.0-Leistung erreichen, wenn es direkt an einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss oder einen Hi-Speed USB 2.0-Hub angeschlossen ist. Andernfalls läuft das Hi-Speed USB 2.0-Gerät nur mit den niedrigeren USB 1.1-Übertragungsraten.
	Ist die Festplatte mit einem Hi-Speed USB 2.0-Anschluss Ihres Computers verbunden?	Überprüfen Sie, ob die Hi-Speed USB 2.0-Treiber für den Host-Bus-Adapter und das Gerät korrekt installiert wurden. Im Zweifelsfall müssen Sie die Treiber deinstallieren und dann erneut installieren.
	Unterstützen Ihr Computer und das Betriebssystem Hi-Speed USB 2.0?	Siehe hierzu Abschnitt 1.2. Mindestsystemvoraussetzungen.

5.2. Windows

Problem	Frage	Antwort
Die Festplatte wird vom Computer nicht erkannt.	Ist die Festplatte formatiert?	Stellen Sie sicher, dass die Festplatte korrekt formatiert wurde. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 3. Formatieren und Partitionieren.
	Unterstützt das Betriebssystem Ihres Computers das Dateisystem?	Überprüfen Sie die Dokumentation Ihres Computers. Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt 3. Formatieren und Partitionieren.
	Wird die Festplatte unter Arbeitsplatz durch ein Symbol dargestellt?	Gehen Sie zu Arbeitsplatz und suchen Sie nach einem der LaCie Festplatte zugewiesenen Symbol und Laufwerksbuchstaben. Wenn die Festplatte nicht angezeigt wird, befolgen Sie die weiteren Hinweise zur Fehlerbehebung, um das Problem einzugrenzen.
	Erfüllt Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen für diese Festplatte?	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 1.2. Mindestsystemvoraussetzungen.
	Wird die Festplatte ausreichend mit Strom versorgt?	Schließen Sie das USB-Stromversorgungskabel an, wie im Abschnitt 2.3 Anschließen des optionalen Stromversorgungskabelsbeschrieben.
	Haben Sie die für die jeweilige Schnittstelle bzw. das Betriebssystem erforderlichen Installationsschritte ausgeführt?	Lesen Sie die Installationsschritte in Abschnitt 2.1. Anschließen des USB 2.0-Schnittstellenkabels

Problem	Frage	Antwort
Die Festplatte wird vom Computer nicht erkannt.	Sind beide Enden des USB-Kabels fest angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob beide Enden des USB-Kabels richtig und fest angeschlossen sind. Ziehen Sie die Kabel ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie die Kabel dann erneut an. Wenn die Festplatte nicht erkannt wird, starten Sie den Computer neu und beginnen Sie erneut mit der Überprüfung.
	Gibt es einen Konflikt mit anderen Gerätetreibern oder externen Geräten?	Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LaCie.
Die Festplatte arbeitet nur langsam.	Sind andere USB-Geräte an demselben Anschluss oder Hub angeschlossen?	Entfernen Sie die anderen USB-Geräte, um festzustellen, ob sich die Leistung der Festplatte dadurch verbessert.
Die Festplatte ist kaum schneller, wenn sie über Hi-Speed USB 2.0 angeschlossen ist.	Ist die Festplatte an einer USB 1.1-Schnittstelle am Computer oder einem USB 1.1-Hub angeschlossen?	Wenn die Festplatte an einer USB 1.1-Schnittstelle oder einem USB 1.1-Hub angeschlossen ist, ist dies normal. Ein Hi-Speed USB 2.0-Gerät kann nur die Hi-Speed USB 2.0-Leistung erreichen, wenn es direkt an einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss oder einen Hi-Speed USB 2.0-Hub angeschlossen ist. Andernfalls läuft das Hi-Speed USB 2.0-Gerät nur mit den niedrigeren USB 1.1-Übertragungsraten.
	Ist die Festplatte mit einem Hi-Speed USB 2.0-Anschluss Ihres Computers verbunden?	Überprüfen Sie, ob die Hi-Speed USB 2.0-Treiber für den Host-Bus-Adapter und das Gerät korrekt installiert wurden. Im Zweifelsfall müssen Sie die Treiber deinstallieren und dann erneut installieren.
	Unterstützen Ihr Computer und das Betriebssystem Hi-Speed USB 2.0?	Siehe hierzu Abschnitt 1.2. Mindestsystemvoraussetzungen.

6. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

1. Lesen Sie die Handbücher durch und sehen Sie in der Fehlersuche nach.
2. Versuchen Sie, das Problem einzugrenzen. Schließen Sie nach Möglichkeit die Festplatte als einziges externes Gerät an den Computer an und prüfen Sie alle Kabel auf korrekten und festen Sitz.

Wenn Sie sich alle in der Checkliste zur Fehlersuche genannten Fragen gestellt und nach wie vor Probleme mit Ihrer LaCie Festplatte haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Kontaktangaben auf Seite 26). Bevor Sie mit uns in Verbindung treten, sollten Sie sich vor dem Computer befinden und folgende Informationen griffbereit halten:

- Die Seriennummer Ihrer LaCie Festplatte
- Betriebssystem und Version
- Hersteller und Modell Ihres Computers
- Arbeitsspeicher Ihres Computers
- Namen weiterer Geräte, die in Ihrem Rechner installiert sind (einschließlich CD/DVD-Brenner)

Für E-Mail-Verkehr erforderliche Informationen

Informationen	Wo finde ich Informationen?
1. Seriennummer der LaCie Hard Drive	Auf einem Aufkleber auf der Rückseite der Festplatte oder auf der Originalverpackung.
2. Dateiformat der LaCie Hard Drive	**Mac:** Wählen Sie das Symbol der Festplatte auf Ihrem Desktop aus und drücken Sie die Tasten „Command + I“. **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die Festplatte und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
3. Macintosh-/PC-Modell	**Mac:** Klicken Sie auf das Apple-Symbol in der Menüleiste und wählen Sie **About this Mac** [Über diesen Mac] aus. **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften > Allgemein** aus.
4. Betriebssystemversion	
5. Prozessorgeschwindigkeit	
6. Computerspeicher	
7. Die Marken und Modelle von anderen internen und externen Peripheriegeräten, die auf Ihrem Computer installiert sind	**Mac:** Klicken Sie auf das Apple-Symbol in der Menüleiste und wählen Sie **About this Mac** [Über diesen Mac] aus. Wählen Sie **More Info...** [Weitere Informationen] aus. Der Apple System Profiler wird gestartet und listet alle internen und externen Peripheriegeräte auf. **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften > Hardware**

6.1. Der technische Kundendienst von LaCie

LaCie Asien, Singapur und Hongkong So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/be/contact/ (Französisch)	LaCie Kanada So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Englisch)
LaCie Dänemark So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finnland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Frankreich So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Deutschland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japan So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Niederlande So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norwegen So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Spanien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Schweden So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Schweiz So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Französisch)	LaCie Großbritannien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/uk/support/request/
LaCie Irland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie USA So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/contact/
LaCie International So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/intl/contact/	

7. Garantie

LaCie garantiert, dass diese Festplatte unter normalen Betriebsbedingungen während der in der Garantiebescheinigung bezeichneten Frist frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Falls dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, repariert oder ersetzt LaCie die fehlerhafte Festplatte nach eigenem Ermessen. Die Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- Die Festplatte wurde nicht ordnungsgemäß gelagert oder betrieben.
- Die Festplatte wurde repariert, modifiziert oder geändert, es sei denn, diese Reparaturen, Modifikationen oder Änderungen wurden ausdrücklich in schriftlicher Form von LaCie genehmigt.
- Die Festplatte wurde unsachgemäß behandelt oder gepflegt oder Blitzschlag, einem Fehler in der Stromversorgung, unsachgemäßer Verpackung oder einem Unfall ausgesetzt.
- Die Festplatte wurde nicht korrekt installiert.
- Die Seriennummer der Festplatte fehlt oder ist unkenntlich.
- Beim defekten Teil handelt es sich um ein Ersatzteil, wie etwa eine Schublade.
- Das Sicherheitssiegel am Festplattengehäuse ist beschädigt.

LaCie und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Datenverluste, die sich während des Betriebs des Geräts ereignen, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben.

LaCie übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für unmittelbare, besondere oder Folgeschäden, wie z. B. Schäden an oder Verlust von Eigentum oder Geräten, Gewinn- oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden.

Für den Verlust, die Beschädigung oder Vernichtung von Daten während des Betriebs einer LaCie Festplatte haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten.

Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis der Festplatte übersteigen.

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LaCie. Sie werden um die Angabe der Seriennummer des LaCie Produkts gebeten und Sie müssen eventuell einen Kaufbeleg vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist des Geräts noch nicht abgelaufen ist.

Alle Festplatten, die an LaCie zurückgegeben werden, müssen im Originalkarton sicher verpackt und ordnungsgemäß frankiert versandt werden.

Wichtige Informationen: Für kostenlosen technischen Kundendienst registrieren Sie sich online: **www.lacie.com/register**